Arrêt de porte à double fonction 09A02.10

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Cet arrêt de porte s'utilise de deux façons. Muni de l'embout de caoutchouc, il permet d'immobiliser une porte à l'angle d'ouverture souhaité. Combiné à la gâche, il sert de verrou de sol pour une porte à deux battants.

Ce produit convient au plancher de bois franc. Dans le cas d'une porte en acier, employez de préférence des vis autotaraudeuses.

Utilisation de l'embout de caoutchouc

1. Insérez l'embout dans la base de la pédale. La pédale relevée, placez l'arrêt sur la porte en prenant soin de laisser un espace de 1/8 po à 1/4 po entre l'embout et le sol. Assurez-vous que la porte pivote librement en effectuant des mouvements de va-et-vient.
2. Une fois l'arrêt bien positionné, marquez l'emplacement des trous à percer.
3. Fixez l'arrêt à l'aide des trois vis fournies.
4. L'arrêt étant fixé, vous pouvez maintenant l'actionner en appuyant sur la pédale avec le pied. Pour désengager la porte, appuyez simplement sur la plaquette de blocage.

Utilisation de la gâche

1. La pédale relevée, placez l'arrêt sur la porte en prenant soin de laisser un espace de 1/8 po à 1/4 po entre la base de la pédale et le sol. Assurez-vous que la porte pivote librement en effectuant des mouvements de va-et-vient.
2. Une fois l'arrêt bien positionné, marquez l'emplacement des trous à percer.
3. Fixez l'arrêt à l'aide des trois vis fournies.
4. Pour déterminer l'emplacement du trou réservé à la gâche, placez la porte à la position voulue et appuyez sur la pédale. Marquez la position de la pédale sur le sol.
5. Percez un trou de 1/2 po de diamètre. La profondeur du trou doit être égale à la hauteur de la gâche afin que cette dernière soit de niveau avec le sol, une fois encastrée. Appliquez de la colle sur les bords extérieurs de la gâche avant de l'insérer dans le trou. Laissez la colle sécher avant utilisation.